



### Istruzioni di montaggio per arretratori

Il montaggio è semplice, smontare le pedane originali dalla moto.

Montare gli arretratori utilizzando le viti originali delle pedane interponendo, se previsto, i distanziali cilindrici inclusi nel kit.

Una volta montati gli arretratori sul telaio, monta la pedana originale utilizzando le viti incluse nel kit scegliendo la posizione desiderata.

La stretta non necessita di chiave dinamometrica, stringere quanto basta senza esagerare.

Per il lato cambio è prevista una prolunga per l'asta di rinvio.

Smontare l'asta originale, avvitare per metà la boccola esagonale filettata all'interno (\*).

Avvitare la barretta filettata fino ad arrivare a contrasto con l'asta avvitata precedentemente (\*).

Tenendo ferma la boccola esagonale, contrastare la barretta filettata con l'asta cambio avvitandola contro.

Rimontare il tutto e regolare la posizione della leva cambio.

**\* Utilizzare della pasta frena filetti per effettuare l'operazione descritta.**

**Web: <http://www.dilone.biz>**

**Mail: [info@dilone.biz](mailto:info@dilone.biz)**